

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА РУЧНОЙ QUICK START

Артикул 73570



Область применения

Для очистки пола, стен, потолков, плинтусов и других поверхностей

Подходит для после строительной уборки

Особенности и преимущества

- Защищает руки от контакта с абразивом
- Литые крючки надёжно фиксируют губку – пад
- ABS пластик из которого сделан держатель долговечен и максимально надёжен
- Есть скребок для отчистки засохшей грязи
- Ровная рабочая сторона надёжно и равномерно прижимает губку – пад к поверхности
- Эргономичная ручка и большое расстояние между ней и платформой обеспечивают комфортную работу

Типы помещений, где используется продукт

Сан. узел, кухня, спа



Скребок

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА РУЧНОЙ QUICK START

Артикул 73570



Технические характеристики



сухая и влажная уборка,
оттирка загрязнений



велкро; рукоятка



любые виды структурированных
и неструктурированных
поверхностей



внутренние работы

Состав: ABS пластик

Размер: 240 x 95 x 60 мм

Продукт используется со следующими товарами: 73575, 73576, 73574

